

掛時計35cm 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品を長く使用するために、使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しく使用してください。
なお、読んだ後も、使用する方がいつでも確認できるところに大切に保管してください。

警告 電池の誤った使用により死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容です。

<電池について>

- ・液漏れ、破裂、発熱、発火のおそれがありますのでショート、分解、加熱、火にいれるなどしないでください。
- ・お子様や認知症の方などの誤飲を防ぐため、置き場所に注意してください。万一飲み込んだ場合、直ちに医師に相談してください。
- ・電池から漏れた液が眼に入った場合は失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付着した場合はすぐに水で洗い流してください。



誤飲に注意

使用方法

1. 単 3 形乾電池を正しくセットしてください。
※電池をセットする際は、図のようにマイナス側から入れてください。
取外す際は、プラス側から外してください。
2. 本体裏の時刻合わせつまみで時刻を合わせてください。


電池をセットする場合



電池を取外す場合



時刻合わせつまみ



▲ 使用上の注意 使用前に必ずお読みください。

- 電池は一年以上使用すると電圧が下がり、時刻が合わなくなったり止まったりしますので、時計が動いていても一年ごとに交換してください。
- 使用の際には下記場所での使用を避けてください。
 - ・温度が使用温度範囲を超える場所
 - ・強い振動を受ける場所
 - ・チリやホコリの多い場所
 - ・浴室など湿気の多い場所
 - ・工場、台所など多くの油を使用する場所
 - ・強い磁気がある場所
 - ・直射日光のあたる場所
- 汚れは水で薄めた中性洗剤の中に柔らかい布を浸し、固く絞ってふき取ってください。
- 防水防滴仕様ではありませんので、屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。
- 電池の使用方法を間違えますと液漏れや破損のおそれがあり、故障、およびケガなどの原因となる場合があります。
 - ・極性（+）に注意して正しく入れてください。
 - ・電池交換の際には、必ず新しい電池と交換してください。
 - ・充電式電池は使用しないでください（時間がズれるおそれがあります）。
 - ・長い期間使用にならないときは、電池を外して保管してください（液漏れのおそれがあります）。
- 時計の設置場所について
 - ・振動のある場所、不安定な場所には時計を設置しないでください。落下や転倒により、ケガおよび器物を破損するおそれがあります。
- 本製品の使用および故障や不具合により生じた直接、間接の損害に関しては当社は一切の責任を負いかねます。

製品仕様

材 質：枠・本体/ポリスチレン 文字盤/塩化ビニル樹脂 針/アルミニウム合金 前カバー/ガラス
 サ イ ズ：(約)直径 350× 厚さ 48mm
 本体重量：(約)820g(電池含まず)
 時刻精度：平均月差 ±30 秒以内
 使用温度範囲：0°C ~ +40°C
 使用電池：単 3 形乾電池 ×1 本(別売)
 ※製品仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

保証書

1. 保証期間中に取扱説明書に従った使用方法で、万一機械故障をした場合、お買い上げの販売店まで、この保証書を添えてお申し出ください。その際、無償にて商品交換および販売終了となった商品におきましてはお買い上げ金額にて返金いたします。ただし、以下の場合には保障対象外となります。

- ・誤った使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
- ・不当な修理や改造による故障または損傷
- ・使用中に生じる外観上の変化（本体・ガラスのキズなど）
- ・本保証書に販売証明書の貼付がない場合
- ・本保証書の提示がない場合

2. この保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
3. この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて商品交換、および返金をお約束するものです。本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

販売者：株式会社カインズ
 〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の杜 1-2-1
 【お問い合わせ先】 0120-87-7111
 MADE IN CHINA