

仕様

使用光源	使用電池	電池寿命 (20℃)		明るさ	外形寸法
ワイドパワー 電球色 LED 1 個	単3形 電池 3 個	パナソニック乾電池 EVOLTANEO	強連続約 60 時間 弱連続約 1100 時間	照度 強点灯: 約 10 lx 弱点灯: 約 0.3 lx (50 cm 前方電池初期時)	(本体のみ) 幅=約 60 mm 奥行=約 60 mm 高さ=約 125 mm (スタンドセット時) 幅=約 70 mm 奥行=約 70 mm 高さ=約 135 mm
質量		パナソニック乾電池 EVOLTA	強連続約 55 時間 弱連続約 1000 時間		
(本体) 約 150 g (パナソニック乾電池 EVOLTANEO 含む)		パナソニックアルカリ乾電池	強連続約 44 時間 弱連続約 850 時間	光束 約 36 lm (強点灯、参考値)	
(スタンド) 約 30 g					

安全上のご注意 (必ずお守りください)

※乾電池またはニッケル水素電池以外は使用しないでください。

電池について

危険

警告

●電池の液が目、皮膚、衣服に付着したときは、すぐに大量の水で洗い流し、医師の治療を受ける

●守らないと失明やケガのおそれがあります。

●新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない
●⊕⊖を逆に入れない
●⊕⊖をショートさせない

●守らないと電池の発熱・液もれ・破裂によりケガや器具故障の原因となります。

ライトについて

注意

●電池の使用表示に従う
●使用後は必ずスイッチを切る
●定期的に点検する(点灯・液もれ)
●長期間使用しないときは、電池を器具から取り出す

●守らないと電池の液もれ・発熱・破裂の原因となります。

●目に光を当て続けたい

●守らないと目の障害のおそれがあります。

●炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しない

●本体の変形によるショートや発火、故障、電池の劣化の原因となります。

●不安定な場所に置かない

●守らないと本体の落下や転倒により、けがや器具故障の原因となります。

各部のなまえと使いかた

電池の入れかた

- 下ケースをはずす
下ケース
はずす
合いマークを「OPEN」の位置まで回してはずす。
CLOSE OPEN
- 電池を正しく入れる
※新旧、異なる種類・銘柄の電池を混用しない。
※⊕⊖を正しく入れる。
単3形電池 3 個
- 下ケースを取り付ける
下ケース
しめる
合いマーク
位置に合わせ、押し付けながら「CLOSE」位置まで回してしめる。
CLOSE OPEN

点灯・明るさ切替え/消灯のしかた

- スタンドにセットして使用
- 上ケースを上から手で押す。
上ケース
スタンド
- 本体のみで使用
- スイッチボタンを指で押す。
スイッチボタン
- ※1 回押すごとに、弱点灯-強点灯-消灯を繰り返す。
- ひもを取り付ける場合
- つり下げて使用する場合は、市販のひも(直径 3 mm 以内)を取り付けてください。
※ひもを取り付けると、スタンドは使えません。

- お願い
- 大雨の中では使用しないでください。(水が内部に入ると、さびて使用できなくなる場合があります。)
 - 床に置いた場合は、踏みつけないようご注意ください。
 - 浴室では使わないでください。湿気により動作しなくなる場合があります。

- お知らせ
- LEDは交換できません。
 - LEDの発光色にはバラツキがあります。

- お手入れ
- 水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布で軽くふき取ってください。

アフターサービスについておわかりにならないときは、お買い上げの販売店、または下記の「電池ご相談窓口」にお問い合わせください。

パナソニック株式会社
本体：中国製 電池：日本製
〒570-8511
大阪府守口市松下町1番1号

電池ご相談窓口
フリーダイヤル パナは 0120-878-698
電話 ☎ 0120-878-698
FAX ☎ 0120-878-236



T4549980359181