



プリスター

※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

ドア用タオルクリップ 説明書

●ライン取っ手ドア、通常のドア両方にご使用いただけます。●タオルを差し込むだけで簡単に取り付けられます。

《引掛け》

	○取り付けられるところ	×取り付けられないところ			
ライン取っ手の場合	●ドアの上のすきまが5mm未満の場合 	●ドアの上端が17mmより薄い場合 	●ドアの取っ手金属部分の開口幅が18mm未満の場合 	●ドアの取っ手の内側上から20mm未満に急激な段差がある場合 	
	流し台・洗面台などのドア (厚さ17~27mm)	5mm未満 	17mm未満 	ドアの取っ手金属部分 18mm未満 	20mm未満
ライン取っ手以外の場合	●ドアの上のすきまが5mm未満の場合 	●ドアの上端が12mmより薄い場合 	●取付面に特に大きな丸みがある場合 	●取付面に傾斜がある場合 	
	流し台・洗面台などのドア (厚さ12~28mm)	5mm未満 	12mm未満 		
荷重制限	500g	材料表示	本体=ABS樹脂、掛け具=ポリアセタール、すべり止め=熱可塑性エラストマー		
警告	●貴重品やこわれやすいものは掛けしないでください。				
使用上の注意	●荷重制限をお守りください。ただし、荷重が制限以内でもドアに異常がある場合は荷重を減らしてご使用ください。●ロープを張るなど、斜め方向の荷重はお避けください。●衝撃がかかるような掛け方はしないでください。●ドア表面に油污れ等が残っている場合、長時間の取り付けでドア塗装面がはがれるおそれがあります。●タオルを下から強く引っ張り上げると、外れることがあります。				

※ドアの形状によっては、キズが付いたり取り付けられない場合があります。

●取り付け方法

ライン取っ手の場合

①ピンをペン等の先の細いもので押して抜き、カバーと掛け具Aを図の順番に外す。

②掛け具Bをライン取っ手の内側にしっかりとめる。

③ドアの厚みに合わせて掛け具Aを取り付ける。

④カバーをはめ、ピンを差し込んで固定する。

ライン取っ手以外の場合

①ピンをペン等の先の細いもので押して抜き、カバーと掛け具Aを図の順番に外す。

②ドアの厚みに合わせて掛け具Aを取り付ける。
※掛け具Bは使用しない。

③カバーをはめ、ピンを差し込んで固定する。

●タオルの外し方
レバーに指をかけ、手前に引いて外す。

※ご注意



販売元:株式会社カインズ
〒367-0030
埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1
【お問い合わせ先】
0120-87-7111
MADE IN CHINA

