

組立簡単ファブリックチェスト 45 3段・4段

【共通取扱・組立説明書】

JAN:(3段)4549509082859 T9 · (4段)4549509082866 T10

「安全上のご注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。また、本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

!! 使用上の注意


- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 使用する前に、必ずヒビ割れ・ゆがみ等、異常がないことを確認してください。
- 物を置く際は、1点に集中的に荷重がかからないようにバランスよく物を置いてください。踏み台としての使用はおやめください。
- 重い物や先の尖った物、濡れた物、汚れた物などを直接置かないでください。本製品の破損、キズ、サビ、カビなどの原因となります。
- 火気の付近や高温になる場所では使用しないでください。変形や火災の原因となります。
- 使い始めは、塗料・接着剤などのニオイがあります。換気を十分にしてからご使用ください。また、ニオイが気になる場合は使用をおやめください。
- 設置場所・使用方法によっては、床にキズがつく場合がございますので、板・布等で床材を保護するようにしてください。
- 引きずると、床をキズつける恐れがありますので、十分に注意してください。
- 床面がフローリングや畳などの場合は、カーペット類を使用して床面の保護を行ってください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所などでは使用しないでください。製品の変形、変色、カビ等の原因となります。
- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。アルコールや磨き粉等は使用しないでください。

!! 警告

- 水平な場所に設置して使用してください。傾斜や段差のある不安定な場所での設置や使用はおやめください。
- 本体に乗ったり、偏った荷重をかけると、重大な事故につながります。十分に注意してご使用ください。
- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。
- 補修、分解、改造はしないでください。破損やケガなどの原因になります。
- 本体を移動する際は、物を収納したまま、載せたまま引きずらないようにしてください。
- 各部がきちんと組み立てられているか使用前に必ず確認ください。組み立てが不十分ですと、使用中に破損や転倒し、ケガや収納物、周囲の物を破損させる恐れがあります。
- 本製品に破損、変形、劣化などを発見した場合は、直ちに使用をおやめください。

部品明細

*組み立てる前にあらかじめ、部品が揃っているかを確認してください。



*プラスドライバーをご用意ください。

品質表示

サイズ：3段(約)幅450×奥行345×高さ702mm

4段(約)幅450×奥行345×高さ912mm

耐荷重：天板/(約)10kg 引出し1個あたり/(約)3kg

表面材：合成樹脂化粧パーティクルボード

構造部材：フレーム・クロスバー／金属(スチール) キャスター／ポリプロピレン

引き出し／ポリエチレン、中密度繊維板、紙 取っ手／木

表面加工：天板／メラミン樹脂 フレーム／エポキシ樹脂塗装 取っ手／ラッカー塗装








組立方法

の組み立てご注意上

*手順は3段用の例です。
4段も同様に組み立ててください。

- 組み立ては、床に布やカーペットのあるところで行い製品や床等にキズがつかないようご注意ください。
- 平らな場所で作業してください。
- 組み立て手順をよく読んでから組み立ててください。
- ケガ等を防ぐため手袋をはめて行ってください。
- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成後しっかりと締め直してください。



設置方法・点検

- 使用する前に、必ずヒビ割れ・ゆがみ等、異常がないことを確認してください。
- 火気の近くには設置しないでください。
- 必ず水平を保てる平らな場所に設置してください。
- 設置場所・商品使用によっては、床にキズがつく場合がございますので、板・布等で床材を保護するようにしてください。
- 設置後の移動は、物を収納したまま、載せたままでは行わないでください。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所などでは使用しないでください。商品の変形、変色、カビ等の原因になります。
- 床面がフローリングや畳などの場合は、カーペット類を使用して床面の保護を行ってください。
- ボルト・ネジの取り付けが十分になされているか、ゆるみがないかを時々点検、確認をしてください。
- 本体のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤をしみ込ませた布を固く絞ったもので汚れを落とした後、乾いた布で拭いてください。アルコールや磨き粉等は使用しないでください。