

# 5 連フック(レバー式吸盤) 説明書

## 特長

- レバーを上下するだけで簡単につけはずしができる強力吸盤です。


## 《吸盤》

◎取り付けられる所 (光沢のある平らな面)		×取り付けられない所	
<p>吸盤より大きいタイル、模様のないステンレス、プラスチック面、透明ガラス、鏡面(くもり止め加工などの表面加工鏡は除く)、冷蔵庫・洗濯機などの金属塗装面</p> <p>*荷重 5kg の強力吸盤なので、破損のおそれがある薄いガラス・鏡面でのご使用はお避けください。</p> <p>*場所によっては、油分などが付着している場合があります。台所用中性洗剤を薄めたぬるま湯でよく洗い、よく乾かしてからお取り付けください。</p>		<p>●模様のあるタイル、模様のあるステンレス、布やビニルなどの壁紙、木壁、塗装合板、しっくい、モルタル、スリガラスなど</p> <p>●レンジ・ストーブなどで高温になる所、屋外</p> <p>*その他、凹凸、ザラザラ、ツヤ消し面やキズのある面</p>	
荷重制限	5kg(フック 1 本に付き 1kg)		
材料表示	支持部・レバー・キャップ=ABS樹脂(メタリック塗装)、インサート軸=ポリアセタール、パイプ=ステンレス鋼管(18-8)、フック=ステンレス鋼線、吸盤=塩化ビニル樹脂		
⚠ 警告	<p>●貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。</p> <p>●フックの下に貴重品を置かないでください。</p>		
⚠ 使用上の注意	<p>吸盤は真空の力を利用した取り付け具のため、空気が入ると外れやすくなります。吸着力を保つために下記のことをお守りください。</p> <p>●壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。</p> <p>●荷重制限をお守りください。</p> <p>●複数のフックを用いてロープを張るなど、斜め方向の荷重は避けください。</p>		
長くお使いいただくために	<p>●吸盤は長い間に徐々に空気が入りこみます。時々取り付け直してください。</p> <p>●通常の吸盤に比べて大きな負荷がかかるため、突然落下するおそれがあります。</p> <p>●一度外れたものや、古くなった吸盤は付きにくい場合があります。吸盤を台所用中性洗剤でよく洗い、よく乾かしてからご使用ください。</p>		

## ●取り付け方法




- ①壁は台所用洗剤を薄めたぬるま湯で洗って乾かす。吸盤は洗って乾かす



- ②レバーを絵のように真上に上げる。レバーの根元を持ち吸盤の中心部を壁面に強く押し付け、吸盤内の空気を抜く。(カバー部分を押しでも吸盤内の空気は抜けません)

〔タイルの場合は目地にかからないように。〕



- ③カチリと音がするまでレバーを下げる。

## ●取り外し方

レバーをゆっくりと引き上げる。