

スチールポスト 屋根型 CG-302 取説

W297×H210(A4サイズ)

CAINZ

スチールポスト 屋根型 【共通取扱説明書】


JAN : 4549509530510 (CG-302ホワイト) P05
4549509530534 (CG-302ブラック) P04
4549509530527 (CG-302レッド) P03

「安全上のご注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。
なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる場所に大切に保管してください。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

取り付けにはプラスドライバーが必要です。

- 使用上の注意**
- 本製品の用途以外には使用しないでください。
 - 郵便物や新聞紙等を入れるための物です。その他の用途には使用しないでください。
 - 銅板製を使用しており、角部があります。設置場所や設置時は十分に注意してください。
 - 銅板製のため、お手入れ時は手袋等をはめてください。
 - 投入口から手を入れると抜けなくなる可能性がありますので入れないでください。
 - 雨や風等が強い日、また長時間にわたって雨が降る日は、郵便物等を取り出してください。
 - 本製品は、設置時は本書の通りに固定してください。きちんと設置しない場合、本製品が破損・変形する恐れがあります。
 - 汚れをふき取る際、シンナー・ベンジン等は絶対に使用しないでください。変色等の原因となります。
 - 金属ブラシ・タワシ・研磨剤入りの洗剤等は使用しないでください。傷等の原因となります。
 - タイル洗浄剤や次亜塩素酸ソーダ(ブリーチ・ハイター等)や、苛性ソーダは使用しないでください。錆等の原因となります。



- 警告**
- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないように注意してください。ケガや破損の恐れがあります。
 - 壁面・柱等に設置する際には、地面に対して垂直でない場所での使用は、商品本来の機能を果たせなくなる可能性がありますので、おやめください。
 - 開封の際、製造時に使用した塗料などの臭気が発散する場合があります。化学物質等に敏感な方は、アレルギー症状をおこす可能性もまれにありますので、室内や密室での設置はおやめください。
 - 地震などで設置部位が破損し、落下することがありますので、建物の壁・壇・柱等々に設置時は、取り付け面の形状・材質・厚み等を確認の上、必要な時は適した固定金具をお買い求めください。
 - スチールのお手入れ方法として、著しい汚れは、うすめた中性洗剤を浸した柔らかい布をかたくしづつ汚れをふき取り、からぶきしてください。たわし(金属たわし等)や研磨剤入りの洗剤、アルカリ洗剤、ベンジン、アルコール、シンナーなどは使用しないでください。
 - 屋外に長時間放置及び海岸地区での使用は錆が発生する場合があります。

部品明細

※取り付ける前にあらかじめ、部品があるかどうか確認してください。

[A] ポスト×1	[B] 木ネジ×3	[C] シール×6	[D] 表札シール×1
			 POST Address : _____ Name : _____

品質表示
構成部材: 本体・正面開口部・取手／スチール(焼付塗装) 確認窓／ポリカーボネート 木ネジ／鉄(ユニクロメッキ)
サイズ: (約)幅360×奥行165×高さ245mm 製品重量: (約)1.4kg 対応郵便物サイズ: A4

販売者: 株式会社カインズ
【お問い合わせ先】
0120-87-7111
MADE IN JAPAN

スチールポスト 屋根型 CG-302 ホワイト/ブラック/レッド


取付方法

取り付け上 のご注意

- 取り付け手順をよく読んでから組み立ててください。
- 平らな場所で作業してください。
- 手指を挟まないように注意してください。また、ケガ等を防ぐため手袋をはめて行ってください。

1

- [B] 木ネジをプラスドライバー(別売)を使用して柱または壁に仮止めし、
[A] ポスト中央上段の穴に掛けます。





※本製品は木ネジを使用しております。コンクリート等の固い面に取り付けることはできません。また、サイディング等でも厚みがあり、硬質なものも同様に取り付けることはできません。その際には、取り付け面に合った専用ネジをお買い求めの上取り付けてください。
※別売りのポスト用ボルト、ポスト用スタンドに取り付ける際には、ポスト用ボルト、ポスト用スタンドの取扱説明書をよくお読みになり内容を十分に理解した上でご使用ください。
※取り付け面が木製でない場合、背面取り付けにて使用される場合は、ポスト本体背面左右の上下穴をご使用ください。

2

- 柱に取り付ける場合は、下段中央の穴を使用し、
[B] 木ネジで[A] ポストを固定してください。
最後に①で仮止めした[B] 木ネジをしっかりと締めて固定してください。
取り付けに使用しない穴(上下段とも左右2カ所ずつ)
は雨水侵入防止の為、[C] シールでふさいでください。
(計4カ所)

壁に取り付ける場合は、下段左右2カ所の穴を使用し、
[B] 木ネジで[A] ポストを固定してください。
最後に①で仮止めした[B] 木ネジをしっかりと締めて固定してください。
※壁の強度が不安な場合等は、他のネジ穴も使用して固定してください。
取り付けに使用しない穴(上段左右2カ所、下段中央一カ所)は雨水侵入防止の為、[C] シールでふさいでください。(計3カ所)



3

- [D] 表札シールを[A] ポストの前面に
貼り付ければ完成です。

