


# 布団が干せる ひのきスノコ四つ折マットレス

## 【取扱説明書】

JAN : 4549509 659709



## 「安全上のご注意とお願い」

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を末永く安全にご使用いただくために、ご使用前にこの取扱・組立説明書を最後まで読み、正しくご利用いただきますようお願い申し上げます。

なお、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる所に大切に保管してください。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。

**使用上の注意**

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 一点に片寄った使い方をしないでください。転倒の恐れがあり危険です。
- 本製品の分解や改造はしないでください。
- たたんだマットレスの上に立ち上がりたり踏み台として使用しないでください。
- 開閉時に手や指などを挟まないよう注意してください。
- すのこのさくられ等でケガをしないよう注意してください。
- お子様を一人で乗せたり、遊んだりさせないよう注意してください。
- 火気の近くに設置しないでください。本製品の破損や火災の原因になります。
- 直射日光が当たる場所や高温多湿の場所などでのご使用はおやめください。カビ・変形・変色などの原因になります。
- 割れや反りの原因となりますので冷暖房の風が直接当たらない場所に置いてください。
- 設置する床面がフローリングや畳などのキズが付きやすい場合は、カーペットなどを敷いて保護してください。
- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤をご使用ください。アルコール・ベンジン・磨き粉などは使用しないでください。また、シンナーなどは色落ちの原因となりますので使用しないでください。連結ベルトに汚れなどが付いた際は、ただちに乾いた布でふき取ってください。布団等に汚れが付く恐れがあります。
- 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

**警告**


- 開封の際、製造時に使用した塗料などの臭気が発散する場合があります。化学物質などに敏感な方は、アレルギー症状をおこす可能性もまれにありますので、組み立て中、また設置直後は、室内の換気を十分におこなってください。
- 不安定な床面で使用しないでください。転倒してケガの原因になります。
- 各部がきちんと組み立てられているか使用前に必ずご確認ください。組み立てが不十分ですと、使用中に破損や転倒し、ケガや周囲の物を破損させるおそれがあります。また時々ゆるみが出でないか確認してください。
- ネジがゆるんだままや異常があるまま使用しないでください。本製品が破損してケガなどの原因になります。

## 使用方法


### ご使用上の注意

- 折りたたむ時に指等をはさまないよう、ご注意ください。
- 遊んでケガをする危険性がありますので、お子様に1人で使用させないでください。


1 本体を側面から持ち上げます。




2 山型の状態にして立て、裏面にある連結ベルトの面テープで、4ヶ所しっかりと留めます。




3 下図のように床面に置いて使用します。  
ご使用前に、すべての面テープがしっかりと留まっていること、山型が崩れないことを確認してください。



**【収納する時】**  
連結ベルトの面テープを外し、四つ折の状態でコンパクトに保管できます。



**【ふとんを干す時】**  
風が通りやすいようにすき間を開けて、ふとんをすのこに静かに乗せてください。



**△ ハンガーや濡れた洗濯物を掛けて物干しとして使用しないでください。**  
**△ 布団を干している状態でお子様を潜り込ませないでください。**

