


# キャスター付き ワゴン4段 スリム

# 【取扱説明書】

JAN:4936695 624077

このたびは本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用の際は必ず下記の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。



## ■本体部組立方法

説明図をご覧の上、一番下のバスケットからツギ脚(長)を差し込み、順に積み上げてください。最後にキャスターをはめ込むと完成です。  
(この際各部品が正しく垂直に差し込まれているか再度確認をしてください。)

### 注意

- バスケットの上にはツギ脚(長)のみ差し込めます。
- ツギ脚(短)の上にツギ脚(中)ツギ脚(長)は差し込めません。
- ツギ脚(中)の上にツギ脚(長)は差し込めません。

ご使用の際は必ず下記の注意事項をよくお読みの上、正しくご使用ください。



ストーブなどの発熱体や火のそばに置くことはおやめください。



やかんやなべ等加熱した物を置くことはおやめください。



全体耐荷重(12kg)の範囲内でご使用ください。



各段当たりの耐荷重(4kg)の範囲内でご使用ください。



バスケットの網目に指等を入れないでください。



製品にもたれたり、椅子としてのご使用はおやめください。



キャスターで段差や障害物は乗り越えられません。



運搬用ではありません。



貴重品、こわれやすい物、不安定な物はのせないでください。



転倒防止のため通常は隙間に入れてお使ください。



製品の上に乗ったり、踏み台としてのご使用はおやめください。



片寄った荷重は掛けないでください。

### ▲使用上の注意

- この取扱説明書は、お読みになった後も、お使いになる方がいつでもご利用できる場所に大切に保管してください。
- 製品は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 用途以外でご使用になった場合の故障・事故・その他不具合については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 火や熱源のそばに置かないでください。
- 欠けたり、ヒビが入ったりした場合はご使用をおやめください。
- 踏み台代わりにしたり、重い物をのせたりしないでください。
- お子様が本製品に乗ったり、遊ばないようにご注意ください。ケガや破損の恐れがあります。

### お願い

組み立て時、ハンマー等で叩くことはおやめください。

■カラー/ホワイト

■サイズ/(約)幅15×奥行53.6×高さ94cm



### 品質表示

原料樹脂：ポリプロピレン  
耐熱温度：110度

販売元：株式会社カインズ  
〒367-0030 埼玉県本庄市早稲田の社1-2-1  
【お問い合わせ先】0120-87-7111  
MADE IN JAPAN