

2×4材 アジャスター 共通取扱説明書

JAN:4549509 485476 (シルバー)

JAN:4549509 485483 (ブラック)

JAN:4549509 485490 (ホワイト)

▲ 使用上の注意事項


- アジャスターの上下プレート部を一番低い位置まで戻してから突っ張ってください。
- 天井の高さを確認し、天井から90mm短い長さの2×4材を用意してください。
- 下地のしっかりした場所に設置してください。下地の弱い所に設置すると転倒の原因となったり、天井を破損したりする恐れがあります。
- 傾斜した天井、床面には設置しないでください。転倒の原因になります。
- 床と垂直に設置してください。斜めに設置すると、転倒の原因となったり、天井を破損したりする恐れがあります。
- この商品は一般家庭の天井の高さを想定した商品です。
- この商品は縦突っ張り専用です。横向きには使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- この商品は屋内用です。屋外でのご使用はご遠慮ください。
- 雨や水滴・水蒸気等が直接あたる場所では使用しないでください。
- 万一に備え、落下の可能性がある上層階・ベランダなどでは使用しないでください。
- よじ登ったり、ぶら下がったりしないでください。
- 消臭剤、芳香剤、化粧品、整髪料、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、油脂、有機溶剤(ベンジン・シンナー等)の付着は変質劣化の原因になります。直ちに取り除いてください。
- 破損やひび割れなど異常が発生した場合は、直ちにご使用をおやめください。
- 天災などの不可抗力、経年劣化、改造、誤った使用方法による故障、破損、事故などに対する補償等致しかねます。

使用荷重

- 柱に対して片側に荷重がかかる場合は20kgまでとしてください。倒れる恐れがあります。(棚板を使用する場合は棚板の重さも含まれます。)
- 使用荷重は試験値です。設置場所や、使用木材によって条件がかわるため保証するものではありません。

セット内容

・アジャスター



・すべり止めシート (両面テープ付き)



・六角スパナ



・ビス×4本




使用方法

1

取り付ける天井と床面に十分な強度があるかご確認ください。
天井の高さを確認し、90mm短い長さの2×4材を用意します。



※市販の2×4材 (38×89mm)



2

2×4材の片端にアジャスターを付属のビスにて取り付けます。


注:ビス止めする際、本体がずれて木材からはみ出さないようご注意ください。



2×4材の床面に付属のすべり止めシートを取り付けてください。


3

取り付ける場所に木材を移動させ、垂直の確認をしてください。



4

アジャスターの上部プレートを天井面近くまで回し(左回し)、最終締め付けにナット部を付属の六角スパナ(「2×4」の刻印がある側)にて締め付けます(右回し)。



注:天井部を無理に締め付けますと破損等の原因となります。
スパナを使用する際は壁を傷つけないようご注意ください。