

TRADDY

すーと転がるキャスター付きキャリアー

【取扱説明書】


JAN:	クールグレー	クールホワイト
30L	4549509 997429	4549509 997443
52L	4550596 021393	4549509 997481
85L	4549509 997467	4550596 021409
	オリーブ	クールピンク
30L	4549509 997450	4549509 997436
52L	4550596 021416	4549509 997474
85L	4549509 997498	

「安全上の注意とお願い」

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を長く使用するために、使用前にこの取扱説明書を最後まで読み、正しく使用してください。なお、読んだ後も、使用の方がいつでも利用できるところに大切に保管してください。用途以外で使用した場合の故障、修理、事故、その他の不具合については責任を負いかねます。

▲警告

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具やおべとの移動などには使用しないでください。本体に閉じ込められたり、窒息するおそれがあります。
- 踏み台、椅子、杖、歩行補助具の代わりとして使用しないでください。本体の破損やキャスターの回転などにより、転倒したり思わぬケガをするおそれがあります。
- 不安定なところには、置いたり、保管したりしないでください。落下したり、不用意に動いて、重大な人身事故につながるおそれがあります。
- お子様が本製品を使用する場合、保護者が取扱説明書をよく読み、お子様に指導してください。誤った使い方をしますと、思わぬケガをするおそれがあります。
- 本体を梱包しているポリ袋をかぶらないでください。窒息するおそれがあります。
- 階段や段差のあるところでは、ハンドルを持って本体を持ち上げてください。キャリアーを引っ張ったまま移動されますと、本体が不安定になり、転倒など思わぬケガをしたり、過度な衝撃によりキャリアーやキャスターなどが破損するおそれがあります。



※イラストはイメージです。

▲使用上の注意

- キャスター走行後、キャリアーバーから手を放すときは、本体が転倒しないよう注意してください。
- 火気や高温になるものに近づけないでください。ストーブなどの暖房器具、火気または高温になるものに長時間近づけると、変形することがあります。
- 本体の開閉時など、ファスナー部やかみ合わせ部で荷物や手足などをはさまないように注意してください。荷物の破損や思わぬケガをするおそれがあります。
- 本体面のファスナーは開けないでください、ファスナーの内側はポケットではありません。荷物の汚れ、破損、思わぬケガをするおそれがあります。
- 本体走行中は、ファスナーのスライダーが上部にあることを確認してください。スライダーが地面などに引っ掛かり、本体が不安定になると、転倒したり思わぬケガや破損のおそれがあります。
- 本体を開ける際は、ファスナーが最後まで開いていることを確認してください。ファスナーが最後まで開いていない状態で本体を開けますと、ファスナーなどの破損のおそれがあります。
- 連続走行した直後に、直接キャスターに触れないでください。走行時に発生した摩擦熱で火傷するおそれがあります。
- 割れるおそれのあるガラスビンや容器類は、本体から衝撃を受けたときにフタが外れたり、破損したり、中身がもれたりしないよう注意してください。
- 本体を分解したり、改造したりすることはやめてください。転倒したり思わぬケガや破損のおそれがあります。
- 本体走行中は、周囲の人や物に十分注意してください。周囲の人やものへの衝突などにより、思わぬ事故の原因となります。
- 荷物を詰め込み過ぎないでください。キャスター、ファスナー、内装が破損するおそれがあります。
- 化学薬品、腐食性の液体、鋭利な形状のものなどに、触れないよう注意してください。

本製品自体が保護性を持っているものではありません。

パソコン、携帯電話などの精密機器やこわれやすいものなどを入れて運ぶ場合は十分に気をつけてください。破損などについては責任を負いかねます。

TSAロックシステムは盗難を防止するものではありません。貴重品などの取扱いは注意してください。

保管・お手入れ方法

- 過度の酸性や塩分、また極端に高い温度に長時間さらされる場所での使用や保管はやめてください。キャリアーの金属部分や内装などを傷め、ファスナーやロックが正常に作動しなくなるおそれがあります。
- 湿度が高い場所、直射日光の当たる場所、蛍光灯に近い場所での保管はしないでください。変色、変質、劣化などの原因になります。
- ケース表面や内装の汚れがひどい場合は、水ぶきして十分に乾燥させてください。
- 本体のお手入れには、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤や揮発油を含むもの、金属たわし、磨き粉などの研磨剤は使用しないでください。
- 水に濡れた場合は、よく乾燥させてから保管してください。
- キャスターの車軸に砂やホコリが付着したり、糸くずなどが巻き付いた場合には、取除いてください。キャスターの故障の原因となります。

品質表示

材 質：本体／ABS樹脂、ポリカーボネート
内側／ポリエステル
キャスター／ポリプロピレン、ナイロン、熱可塑性エラストマー

販売者：株式会社カインズ

〒367-0030

埼玉県本庄市早稲田の杜1-2-1

【お問い合わせ先】0120-87-7111

MADE IN CHINA