




Model Name.

エルフォルム
ベンチボックス


Model No.

LFM-4060BC-NA

完成図



●まずは部品をチェック ✓ しましょう。



部品

□ ①	接着剤		1
□ ②	ラツパネジ		12
□ ③	タイトス		4
□ ④	金属ダボ		4
□ ⑤	キャスター		4
□ ⑥	ネジ隠しシール		8
□ ⑦	転倒防止バンド		1
□ ⑧	転倒防止バンド用ネジ		2
□ ⑨	ASAHI WOOD エンブレム		1

⚠ 組み立てる時の注意点

- a) 本体を組み立てる時、ハンマーは直接たたかないで当て木又は厚手の古雑誌などをあててたいてください。
- b) 壁や床などの住宅部材に傷をつけない様に十分ご注意ください。
- c) この説明書は、捨てずに必ず保管してください。
- d) 説明書の他、「使用上のご注意」、「品質表示」においても必ずお読みになって、捨てずに保管してください。

⚙ 組み立ての必需品

プラスドライバー




※ no.2のドライバーを準備してください。




ハンマー

全体図


1 J 引き出し底板にキャスターの取り付け




2 G 引き出し側板(左) H 引き出し側板(右)と I 引き出し後板の組み立て



3 J 引き出し底板の組み立て



4 F 引き出し前板の組み立て



5 E 後板と B 側板(左) C 側板(右)の組み立て

この工程ではラッパネジを **仮締め** してください。

側板は左右があります。向きに注意しながら組み立ててください。間違えると次工程で組み立てが出来ません。

① の箇所に ① 接着剤を塗布

② ラッパネジ

仮締め

木目

ダボあり

無地

上面

前面

穴が内側

③ 側板(右) x1

④ 側板(左) x1

⑤ 後板 x1

傷が付かないようダンボール等を敷いて取り付けてください。

※組み立て後ゆっくりと上下を反転させてください。

6 D 前板の組み立て

① の箇所に ① 接着剤を塗布

② 前板 x1

少し開く

上面

前面

ダボあり

無地

少し開く

※前板のダボを側板の穴に入れた後側板を外側からしっかり押さえてください。

組み立て後、本体に力をかけないでください。前板が外れ破損やケガの原因となります。

上

向きに注意

7 A 天板の組み立て

ハンマーなどで隙間の無い様にしっかりと叩き込んでください。その時、直接叩かず古雑誌等をあててください。

① の箇所に ① 接着剤を塗布

② 天板 x1

無地

上面

前面

本締め

天板の組み立て後ラッパネジを **本締め** してください。

8 本体に引き出しをセット

工程 ④ で組み立てた引き出しを本体にセットしてください。

引き出し


⑥ ネジ隠しシール

※ラッパネジとタイトスの穴にネジ隠しシールを貼り付けてください。

本体




9 できあがり!




※接着剤が固まるまで(2時間位)動かさないでください。
移動の際は収納物を一度取り除いてから運んでください。
本体が破損しケガをする恐れがあります。

転倒防止(前面方向)についてお願い

お子様が登ったり、揺すったり、押したりされますと商品が前面方向に倒れるおそれがあります。その際の事故防止と地震等、非常時の安全確保のために、転倒防止を右記にもとづき実施して頂きますようお願い致します。



ご注意 引き出し前板にもたれかからないでください。
引き出しが倒れたり、破損やケガの原因となります。



ありがとうございました。



使用上のご注意

●安全にご使用頂くため、この「使用上のご注意」とその他の説明書がある場合はこれも併せてよく読み、正しくご使用ください。また、これらを保管し必要な時にお読みください。

家具の置き方

- ①地震などで家具が倒れ、ケガをする事があるので、建物の壁・天井等に固定部材でしっかり固定してください。また、家具の上に物を置くと落ちてケガをする事があるので、置き方にご注意ください。
- ②高温・多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害する事があります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり(10cm位が望ましい)部屋の換気をしてください。
- ③直射日光や熱・冷暖房器の強風などが直接当たらない様にしてください。家具が歪んだりする原因となることがあります。

⑩家具を移動する時は、落としたり倒したりして物を壊したりケガをする事がない様に手でしっかり持って運んでください。

⑪フタを開閉する家具は、手、足等をはさまないようにご注意ください。

保守・点検

⑫チョウバンや脚取り付け金物などの固定ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみはじめてらしっかり締め直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、ケガをする事があります。また、移動をした時も点検し、ゆるんでいたら締め直してください。

⑬虫等を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入った事も考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

ご使用にあたって

④引出しや引手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり無理な力で引張ったりしないでください。家具が倒れてケガをする事があります。又、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないでください。重心が前へ移り転倒する事があります。

⑤引き出しがついている場合、これをいっぱいに出すと 抜け落ちてケガをする事があります。

⑥キャスター(移動用小車)付きの場合は、その上に乗ったり押して遊んだりしないでください。倒れてケガをしたりする事があります。

⑦家具の上に立ったり、踏み台代わりに使ったりしないでください。倒れてケガをする事があります。

⑧木材の接着剤等(ホルムアルデヒド)が残っている家具で人によってはアレルギー症状をおこすことがありますので、換気を充分にして取り除くようにしてください。

⑨取り外しのできる棚は、棚受具を確実に取りつけてください。中途半端な取り付けでは、棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをする事があります。

PL賠償制度付共済

